



Absperrklappe


Mögliche Getriebepositionen




Position 1
(Standard)




Position 2




Position 3




Position 4




Position 1
(Standard)



Position 2



Position 3



Position 4

Achtung: Bei den GS-Getrieben ist die Spindel rechts von der Wellenachse angeordnet.
Für die Einbauposition ist die Richtung der Spindel massgebend.