



Einbauanleitung

CEZANNE

Baumrost – flache Ausführung, BR CZ



Typ

Artikel-Nr.	A	L	Rost H1	Rahmen H2	Rostteile	Rahmenteile	Rost kg	Rahmen kg
BR CZ	1000	500	22	-	4	-	30.0	-
BRR CZ	-	-	-	25	-	2	-	4.0

Einsatzbereich

- Schutz der Bäume auf nicht befahrenen Gehwegen und in Fußgängerzonen.

